VL-ZP07183-UA

LIVOLO

Wi-Fi термостат LIVOLO для теплої підлоги

ІНСТРУКЦІЯ

http://www.livolo.com

Заходи безпеки під час встановлення

1. Перед початком встановлення обов'язково вимкніть електроживлення.
2. Виконуйте підключення відповідно до інструкції з електромонтажу.
3. Навантаження моделей не повинно перевищувати 16 А. Навантаження моделі 1) Сухий контакт не повинно перевищувати 3 А.
4. Внутрішній діаметр монтажного підрозетника має бути не менше 60 мм, глибина - не менше 38 мм.

Порядок встановлення

Елементи керування та індикатори

01 Індикатор цифрового керування
02 Індикатор корекції температури
03 Індикатор часу
04 Індикатор захисту від перегрівання
05 Кнопка регулювання
06 Кнопка живлення
07 Індикатор часу
08 Індикатор часу
09 Індикатор часу
10 Індикатор часу
11 Індикатор часу
12 Індикатор часу
13 Індикатор часу
14 Індикатор часу
15 Індикатор поточного розкладу

Датчик температури

01. Індикатор цифрового керування

показує, що система працює в режимі цифрового керування. Коротко натисніть кнопку М, щоб переключитися в режим цифрового керування цифровим керуванням. У цьому режимі ручне регулювання вимкнене та не працює. Тривалість одного циклу становить 30 секунд. Протягом цього часу система працює протягом 15 секунд, а потім чекає протягом 15 секунд. Фактична потужність нагрівання розраховується автоматично. Якщо потужність нагрівання становить 50 %, система нагріватиме протягом 15 секунд, а потім вимкнеться протягом 15 секунд.

02. Індикатор корекції температури

показує, що вимкнений режим корекції температури. Натисніть і утримуйте кнопку М протягом 3 секунд. Значення корекції температури можна змінити в діапазоні від +9 °C. Корекція безпосередньо часто призводить до значного відхилення фактичної температури. Наприклад, якщо значення встановлено на -5 °C, від екрані відображатиметься 20 °C.

03. Індикатор термостатного керування

показує, що режим керування температурою активний або налаштувався. Коротко натисніть кнопку М, щоб перейти до налаштувань і виберіть режим термостатного керування. У цьому режимі температура підтримується на рівні встановленого значення. Діапазон налаштування температури від 5 °C до 80 °C.

Ці індикатори світяться поміркованої яскравості, коли вибрано відповідний режим.

04. Індикатор захисту від перегрівання

загориться, коли температура підлоги перевищує 45°C.

Індикатор не світиться

Індикатор блокування від дітей

Індикатор світиться поміркованої

Індикатор світиться повністю.

Індикатор світиться повністю.

Індикатор часу

05. Індикатор захисту від перегрівання

загориться, коли температура підлоги перевищує 45°C.

04. Індикатор захисту від перегрівання

загориться, коли температура повітря перевищує 45°C.

06. Індикатор значення часу

коли вибрано цикли керування, значення на дисплеї показує час: наприклад, 100 °F. Від'єднайте живлення та знову підключіть його, щоб налаштування повернулися до заводських.

Під час роботи індикатор має три стани:

07- Індикатор 0,5°

кратко з'явиться при першому натисканні кнопки, щоб показати, що температура була змінена на 0,5°C.

08. Індикатор режиму «Ручне» вимкнено

значок відображається, коли температура перевищує 5 °C.

09. Індикатор блокування від дітей

після вимкнення цієї функції сенсорною

07- Індикатор 0,5°

кратко з'явиться при першому натисканні кнопки, щоб показати, що температура була змінена на 0,5°C. Від'єднайте живлення та знову підключіть його, щоб налаштування повернулися до заводських. Якщо температура 26.5 °C

08. Індикатор режиму «Ручне» вимкнено

значок відображається, коли температура перевищує 5 °C.

09. Індикатор блокування від дітей

після вимкнення цієї функції сенсорною

10- Індикатор режиму сну

значок відображається, коли термостатичну перевірять у режимі сну.

11. Індикатор шкали Фаренгейта

показує, що температура

10- Індикатор режиму сну

значок відображається, коли термостатичну перевірять у режимі сну.

11. Індикатор шкали Фаренгейта

показує, що температура

12. Індикатор налаштування яскравості

показує, що налаштувалася яскравість дисплея. Коротко натисніть кнопку М для регулювання яскравості дисплея. Доступні 3 рівні: високий, середній та низький. Діапазон значень: від 0 до 9. Під час налаштування яскравості дисплея ручне регулювання температури вимкнене. Протягом 15 секунд, не виконуючи жодних дій, система автоматично повернеться до встановленої робочої режиму очікування.

12- Індикатор налаштування яскравості

показує, що налаштувалася яскравість дисплея. Коротко натисніть кнопку М для регулювання яскравості дисплея. Доступні 3 рівні: високий, середній та низький. Діапазон значень: від 0 до 9. Під час налаштування яскравості дисплея ручне регулювання температури вимкнене. Протягом 15 секунд, не виконуючи жодних дій, система автоматично повернеться до встановленої робочої режиму очікування.

13- Індикатор шкали Цельсія

показує, що температура

14- Індикатор несправності

13- Індикатор шкали Цельсія

показує, що температура

14- Індикатор несправності

загориться в разі аварійної несправності.

15- Індикатор тижневого розкладу

16- Індикатор роботи реле

світиться, коли реле увімкнене.

16- Індикатор роботи реле

світиться, коли реле увімкнене.

Налаштування термостату

1. Коротко натисніть кнопку М, щоб налаштувати режим керування та однократно натисніть кнопку вгору/вниз протягом 3 секунд, щоб увійти в налаштування. Коротко натисніть кнопку М для перемикання між цифровим керуванням — «Цифровий» та термостатичним керуванням — «Термостат».
2. Коротко натисніть кнопку М для перемикання між цифровим керуванням — «Цифровий» та термостатичним керуванням — «Термостат».

Вимкнений стан Робочий стан

Налаштування термостату

1. Коротко натисніть кнопку М, щоб налаштувати режим керування та однократно натисніть кнопку вгору/вниз протягом 3 секунд, щоб увійти в налаштування. Коротко натисніть кнопку М для перемикання між цифровим керуванням — «Цифровий» та термостатичним керуванням — «Термостат».
2. Коротко натисніть кнопку М для перемикання між цифровим керуванням — «Цифровий» та термостатичним керуванням — «Термостат».

Увімкнення режиму сну

Коротко натисніть кнопку М для переходу між пунктами «Сворюй температуру» та «Сворюй час».

**Налаштування часу