

Інструкція з користування пультом

Багатоканальний пульт дистанційного керування · VL-SHQ029

Будова пульта



Призначення кнопок

Елемент	Призначення
Цифровий дисплей	Показує вибраний канал. Позначення AL означає одночасне групове керування всіма каналами.
▲ Вгору	Запускає обертання двигуна за годинниковою стрілкою.
■ Стоп	Зупиняє двигун.
▼ Вниз	Запускає обертання двигуна проти годинникової стрілки.
◀/▶ Вибір	Перемикає канал пульта. Під час вибору каналу керувальний сигнал не надсилається.
STUDY	Кнопка на задній стороні пульта для сполучення з приймачем.

Живлення

Встановіть дві лужні батарейки AAA (LR03) напругою 1,5 В, дотримуючись полярності.

Налаштування пульта

Сполучення з приймачем і налаштування кількості доступних каналів

Сполучення пульта з приймачем

Виконайте ці дії окремо для кожного каналу, який потрібно підключити до двигуна або приймача.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку навчання на приймачі (вона розташована на двигуні) приблизно 3 секунди. Коли індикатор приймача засвітиться, пристрій готовий до сполучення.
- 2 Кнопками ◀ або ▶ на пульті виберіть канал, який потрібно налаштувати.
- 3 Натисніть кнопку STUDY на задній стороні пульта. Індикатор приймача згасне - це означає, що сполучення виконано успішно.
- 4 Після цього приймач реагуватиме на команди вибраного каналу пульта.
- 5 Щоб підключити інші канали, повторіть кроки 1-3.

Обмеження кількості каналів

Пульт підтримує 63 канали. Щоб під час перемикання не відображалися невикористані канали, задайте потрібну їх кількість.

- 1 Одночасно натисніть і утримуйте кнопки ◀ та ▶ приблизно 5 секунд. Коли цифри на дисплеї почнуть повільно блимати, пульт перейде в режим налаштування каналів.
- 2 Кнопками ◀ або ▶ встановіть на дисплеї потрібний максимальний номер каналу. Натисніть STUDY на задній стороні пульта. Блимання припиниться - налаштування збережено, а зайві канали більше не відображатимуться.
- 3 Щоб додати або прибрати канали, знову утримуйте ◀ та ▶ близько 5 секунд. Після початку повільного блимання змініть значення кнопками вибору та підтвердьте його кнопкою STUDY.

Примітка. Фактичний напрямок руху штори для кнопок ▲ і ▼ залежить від способу встановлення двигуна та налаштування напрямку його обертання.